

Oenocompteur® manager 500/700

Derniers nés de la gamme, les 2 modèles Oenocompteur® Manager intègrent d'origine un automate conçu pour gérer et tracer les différents types de transferts de liquides (assemblages, épalages, dépotages).

L'interface tactile conviviale permet la saisie des consignes variables (nom de l'opérateur, numéros de lots, de cuves, volumes), le pilotage d'une pompe et d'une vanne motorisée.

En fin de travail ou sur demande, il restitue sur clé USB toutes les données enregistrées (horodatage, consignes, comptages, événements, températures en format csv).

Les Oenocompteurs Manager sont conçus pour libérer l'opérateur au cours des différentes étapes de la production et communiquer les éléments objectifs de traçabilité en propriété, négoce, cave coopérative, ainsi que dans les fabrications et transferts de la plupart des liquides.

NOUVEAU



• CAPTEUR DE TEMPÉRATURE NON INTRUSIF



• COLLECTE & EXPLOITATION DES DONNÉES

Time	Nom opérateur	Numéro de lot	Type d'opérat°	Volume consigne	Volume mesure	Cuve de départ	Cuve d'arrivée	T°	Durée
13:51:56	MARIE C	GV2013/65	Assemblage	66.50	66.54	A7	20	15.4	41
14:45:12	MARIE C	GV2013/65	Assemblage	33.50	33.51	A3	20	15.5	19
15:12:30	REMI C	GV2013/65	Assemblage	12.0	12.01	B5	20	16.4	8
15:35:21	MARIE C	GV2013/65	Assemblage	96.0	96.03	A8	20	15.5	55
16:40:55	MARIE C	GV2013/65	Assemblage	48.0	48.01	A6	20	15.6	29
17:15:09	REMI C	GV2013/65	Assemblage	18.80	18.81	B2	20	16.3	11
08:15:10	LEONARD D	EXP-BDX13/1	Depotage	275.0	274.82	20	TPVNT780VV33	15.7	65
10/00/11	BELISAIRE S	EAU	Epalage		274.95		20	14.1	72

• ECRAN TACTILE



En mode "ASSEMBLAGE": visualisation de la consigne de volume, des 2 totalisateurs (incréméntation, décrémentation), du débit instantané, du minuteur "temps restant" et de la température.



Ecran de visualisation des consignes de l'opération en cours.



Ecran de choix du programme et de transfert des données sur clé USB.

